

Zwölf Tipps für ökologisches Fahren

Schon kleine Gewohnheitsänderungen tragen zur Senkung des Energieverbrauchs bei, und dies nicht nur im Haushalt, sondern in vielerlei Situationen im Alltag. EcoDrive vereint ökonomisches und ökologisches Fahren. Mit diesen zwölf einfachen Tipps der Quality Alliance Eco-Drive sind Sie zügig unterwegs und verbrauchen trotzdem weniger Treibstoff, reduzieren Sie Stress und erhöhen Sicherheit und Komfort im Strassenverkehr.

Auto checken

Nr. 1: Reifendruck und Öl prüfen

Die Faustregel fürs Pumpen:
Kontrolle einmal im Monat und bis
0,5 Bar mehr Druck als angegeben.



Nr. 2: Ballast raus

Denn je leichter das Auto ist,
desto weniger Treibstoff
verbraucht es.



Nr. 3: Dachträger weg

Mit weniger Luftwiderstand
kommt man günstiger vorwärts.



Technik nutzen

Nr. 4: Klimaanlage ab 18 °C

Die Klimaanlage bringt
bei Temperaturen unter
18 °C nichts.



Nr. 5: Tempomat nutzen

Gleichmässig fahren heisst
gleichmässig Treibstoff sparen.
Auch innerorts.



Nr. 6: Start-Stopp-Automatik an

Nutzen Sie die Automatik
konsequent. Denn Motor abschalten
lohnt sich bei jedem Halt.



Nr. 7: Sitzheizung & Co. aus

Alles Elektrische verbraucht
Sprit. Denken Sie daran, wenn
Sie Sitze und Scheiben heizen.



Fahrweise optimieren

Nr. 8: Früh schalten, hoher Gang

Früh hochschalten und
bleiben, auch innerorts,
spart Treibstoff.



Nr. 9: Vorausschauend fahren

Vorausschauend, mit Abstand:
So fahren Sie sicherer.



Nr. 10: Rollen lassen und segeln

Früh vor Kreuzungen, Stopps
oder Hindernissen ohne Gas im
eingelegeten Gang rollen lassen.



Nr. 11: Mehr Gas, im hohen Gang bergauf

Sie brauchen bergauf bis zu
30 Prozent weniger Treibstoff.



Nr. 12: Halten, Motor abschalten

Motor abschalten
lohnt sich schon
ab 5 bis 10 Sekunden.



Weitere Infos unter www.ecodrive.ch